

使用说明

相序表

MODEL 8031



特性

二合一功能

M-8031 可检查相序，开相显示灯可显示是否开相以及哪相为开相。

大鳄鱼夹

可使用方便夹在配线盘端口上的大型鳄鱼夹。

高可靠性设计

可检查宽广的三相电源 110V ~ 600V。可保证密封防尘，高可靠性，无故障性能。

追求使用功能的设计

小型、轻便设计，简易耐用。

高安全设计

仪器表面无裸露金属部件，并且，将各种可能事故控制在最小发生范围内的用户第一安全设计。

技术规格

	Model 8031
工作电压	110V ~ 600V
持续使用时间限制	大于 500V : 5 分钟内
频率	50/60 Hz
耐压	5550V AC 一分钟
体积	106 (L) × 75 (W) × 40 (D) mm
重量	约 350 克
配线	1.5 米测试线红 (R)、白 (S)、蓝 (T)
附件	使用说明书，携带箱

操作步骤

- (1) 任意连接彩色鳄鱼夹连接马达等电动旋转机器的三相电源端口。
- (2) 压下开关按钮，在相序或开相检查期间请一直按住开关按钮，若松开此按钮，则马上停止运行工作。
- (3) 在开相检查时三个指示灯应全部点亮，则表明无开相。若三个指示灯中任何一个不亮，表明存在开相。

下面是开相检查：

开相检查灯“R”未亮→红色鳄鱼夹连接端开相

开相检查灯“S”未亮→白色鳄鱼夹连接端开相

开相检查灯“T”未亮→蓝色鳄鱼夹连接端开相

开相检查灯未亮时旋转盘不旋转

- (4) 相序检查窗可检查内部转盘旋转方向：

当转盘旋转方向是逆时针方向，交换二根或三根夹钳位置直到转盘顺时针旋转。

当转盘旋转方向是顺时针时，说明红、白、蓝三色夹钳所处电源接头位置是相序 R、S、T 顺序。

注意：

开相灯即使全部熄灭时，可能有 1 个相会通电，请注意避免触电。