



YANUO WORLD **苏州亚诺天下仪器有限公司**
Physical testing equipment expert

全自动破裂强度试验 机操作规程 产品介绍

1、调节

(1). 电源开关.

(2). 调节阀和压力表

用于调节、显示下压气缸的进气压力. 从而调节试样夹持力.

(3). 试机

- 将随机配备的进气管一端与气源, 连接另一端插入仪器右侧的进气接头.
- 插上电源, 打开电源开关. 通电预热2 min.
- 仪器自动进入测试状态.
- 所有操作指令采用按键式输入.

(4) 结果查看

A. 查询测试记录

按“设定”键, 测试资料一次可以显示一组。

B. 测试报告打印:

直接按打印键即可

2、测试

开始做测试时, 首先接通电源及气压再打开“电源开关”, 然后再按“设定”键会出现有很多个选项。现可按   来选择需要用到测试模式。然后再按“设定”键进行单位的选择, 此时   来设定。当所有设定都完成后就可以把测试物放入上压盘及下压盘之间, 先按“下降”键, 到仪器成紧密状态时, 再按“测试”键开始测试, 测试完成后按“停止”键。最后按“上升”键, 将试样从仪器上取下来。仪器自动完成测试并显示耐破度值。此时可按“打印/取点”键, 打印此次测试的值。更换试样进行下一次试验, 重复以上操作步骤。

3、控制系统参数:

在机台接通电源打开电源后, 出现正常的工作画面, 如此时如按下**设置**键便会进入客户使用功能表, 客户使用功能表内容如下:

▶ >>基本选项 >>对象参数 >>终点设定 >>时间设定
>>位移参数 >>持压参数 >>取点参数 >>历史资料
退出

以上功能表为客户功能表内容, 以上带有“>>”号的表示其功能表是包含有子功能表的大项功能表, 是用户可以进入的。用户可进入及设定的模式有: 基本选项、时间设定、历史资料。其“对象参数、终点设定、位移参数、持压参数、取点参数”五项已于出厂前设定好, 客户不需再更改。



+86 512 6855 9199



苏州市吴中区溪霞路29号



Yanuo2000@163.com