



东莞市皓天试验设备有限公司

Dongguan HAOTIAN Testing Equipment Co., Ltd

Add: 广东省东莞市常平镇上坑工业三路 126-128 号

Tel: 0769-81085066

Fax: 0769-81185797

Web: <http://www.dghotty.com> E-mail: sales@dghotty.com

冷热冲击试验箱电器部分电路接线方法

[冷热冲击试验箱](#)是东莞市皓天试验设备有限公司历经 10 年蜕变的优质产品。

皓天设备冷热冲击试验箱外形美观、工艺先进，具有简单的操作性能和可靠的设备性能。它还分为高温箱、低温箱、[测试箱](#)三部分，采用独特之断热结构及蓄冷效果，试验时待测物完全静止，应用冷热风路切换方式将冷热温度导入测试区实现冷热冲击测试之目的。

下面由冷热冲击试验箱厂家皓天设备给大家介绍冷热冲击试验箱电路接线方法：

操作人员在给[冷热冲击试验箱](#)接通电源前，要确定冲击箱外部电源的线径，总开关的容量是否符合设备的要求，用万用表确定电源电压是否正常，相线之间电压为 380V，相线与零线之间是否是 220V，检查没有问题后，便可以关掉总开关。

将冷热冲击试验箱的零线(蓝色 N 线)接到配电箱中的零线端子上，(零线一定要接对，否则设备将不能工作，或烧电器元件)；将机器的接地线接到配电箱的地线端子上；将机器的 R.S.T.三根相线分别接到配电箱总开关下端的三个端子上，并确保螺丝拧紧。皓天所生产的冷热冲击试验箱设计了相序保护功能，如果相序接错，开机时，仪表将不会通电，需将配电箱总开关下端的三根相线，任意调换两线的位置，即可改变相序，符合试验箱的要求!24 小时服务热线：15899907907.了解冷热冲击试验箱更多知识请登录 <http://www.dghotty.com>