

# PXI 4225 通讯卡

## 硬件使用说明书



北京阿尔泰科技发展有限公司

产品研发部修订

# 目 录

第一章 概述.....	1
第一节、产品应用.....	1
第二节、通讯功能.....	1
第三节、其他指标.....	1
第四节、产品安装核对表.....	1
第五节、安装指导.....	1
第二章 元件布局图及简要说明.....	2
第一节、主要元件布局图.....	2
第三章 信号输入输出连接器及连接方法.....	4
第四章 各种信号的连接和使用方法.....	6
第一节、RS422 通讯信号的连接方法.....	6
第二节、RS485 通讯信号的连接方法.....	7
第三节、同步和异步 422 的使用方法.....	7
第五章 产品的应用注意事项、保修.....	9
第一节、注意事项.....	9
第二节、保修.....	9

## 第一章 概述

PXI (PCI Extensions for Instrumentation, 面向仪器系统的 PCI 扩展)是一种坚固的基于 PC 的测量和自动化平台。PXI 是为了满足日益增加的对复杂仪器系统的需求而推出的一种开放式工业标准。PXI 结合了 PCI 的电气总线特性与 Compact PCI 的坚固性、模块化及 Eurocard 机械封装的特性,并增加了专门的同步总线 and 主要软件特性。这使它成为测量和自动化系统的高性能、低成本运载平台。

### 第一节、产品应用

本卡是一种基于 PXI 标准的采集功能卡,可直接插在 PXI 机箱插槽中,用于测试、测量和控制应用,构成产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。它的主要应用场合为:

- 制造测试
- 工业测试
- 电子产品质量检测
- 信号采集
- 过程控制
- 伺服控制

### 第二节、通讯功能

- ◆ 10 路异步 422, 只有发送
- ◆ 2 路异步 422, 只有接收
- ◆ 2 路 RS485
- ◆ 2 路全双工同步 422

### 第三节、其他指标

- ◆ 板载时钟振荡器: 50MHz
- ◆ 工作温度范围:  $-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
- ◆ 存储温度范围:  $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

### 第四节、产品安装核对表

打开 PXI4225 板卡包装后,你将会发现如下物品:

- 1、PXI4225 板卡一个
- 2、ART 软件光盘一张,该光盘包括如下内容:
  - a) 本公司所有产品驱动程序,用户可在 PC104+目录下找到 PXI4225 驱动程序;
  - b) 用户手册(pdf 格式电子文档);

### 第五节、安装指导

#### 一、软件安装指导


在不同操作系统下安装PXI4225板卡的方法一致,在本公司提供的光盘中含有安装程序Setup.exe,用户双击此安装程序按界面提示即可完成安装。

#### 二、硬件安装指导

在硬件安装前首先关闭系统电源,待板卡固定后开机,开机后系统会自动弹出硬件安装向导,用户可选择系统自动安装或手动安装。

## 第二章 元件布局图及简要说明

### 第一节、主要元件布局图



#### 一、信号输入输出连接器

CN1: 信号输入输出连接器

以上连接器的详细说明请参考《[信号输入输出连接器](#)》章节。

#### 二、物理 ID 拨码开关


S1: 设置物理ID号, 当PC机中安装的多块PXI4225时, 可以用此拨码开关设置每一块板卡的物理ID号, 这样使得用户很方便的在硬件配置和软件编程过程中区分和访问每块板卡。下面四位均以二进制表示, 拨码开关拨向“ON”, 表示“1”, 拨向另一侧表示“0”。如下列图中所示: 位置“ID3”为高位, “ID0”为低位, 图中黑色的位置表示开关的位置。(出厂的测试软件通常使用逻辑ID号管理设备, 此时物理ID拨码开关无效。若您想在同一个系统中同时使用多个相同设备时, 请尽可能使用物理ID。关于逻辑ID与物理ID的区别请参考软件说明书《PXI4225S》的《设备对象管理函数原型说明》章节中“CreateDevice”和“CreateDeviceEx”函数说明部分)。



上图表示“1111”, 则表示的物理ID号为15



上图表示“0111”, 则代表的物理ID号为7




上图表示“0101”，则代表的物理ID号为5

下面以表格形式说明物理ID号的设置：

ID3	ID2	ID1	ID0	物理ID (Hex)	物理ID (Dec)
OFF (0)	OFF (0)	OFF (0)	OFF (0)	0	0
OFF (0)	OFF (0)	OFF (0)	ON (1)	1	1
OFF (0)	OFF (0)	ON (1)	OFF (0)	2	2
OFF (0)	OFF (0)	ON (1)	ON (1)	3	3
OFF (0)	ON (1)	OFF (0)	OFF (0)	4	4
OFF (0)	ON (1)	OFF (0)	ON (1)	5	5
OFF (0)	ON (1)	ON (1)	OFF (0)	6	6
OFF (0)	ON (1)	ON (1)	ON (1)	7	7
ON (1)	OFF (0)	OFF (0)	OFF (0)	8	8
ON (1)	OFF (0)	OFF (0)	ON (1)	9	9
ON (1)	OFF (0)	ON (1)	OFF (0)	A	10
ON (1)	OFF (0)	ON (1)	ON (1)	B	11
ON (1)	ON (1)	OFF (0)	OFF (0)	C	12
ON (1)	ON (1)	OFF (0)	ON (1)	D	13
ON (1)	ON (1)	ON (1)	OFF (0)	E	14
ON (1)	ON (1)	ON (1)	ON (1)	F	15

### 第三章 信号输入输出连接器及连接方法

关于 68 芯插头 P1 的管脚定义 (图形方式)



关于 68 芯插头 P1 的管脚定义（表格方式）

管脚信号名称	管脚特性	管脚功能定义
RS422_TX0_P~RS422_TX9_P	Output	单向异步422通道0~9发送+
RS422_TX0_N~RS422_TX9_N	Output	单向异步422通道0~9发送-
RS422_RX8_P~RS422_RX9_P	Input	单向异步422通道0~1接收+
RS422_RX8_N~RS422_RX9_N	Input	单向异步422通道0~1接收-
SYNC422_TX0_EN_P~SYNC422_TX1_EN_P	Output	同步 422 通道 0、1 发送门控+
SYNC422_TX0_EN_N~SYNC422_TX1_EN_N	Output	同步 422 通道 0、1 发送门控-
SYNC422_TX0_CLK_P~SYNC422_TX1_CLK_P	Output	同步 422 通道 0、1 发送时钟+
SYNC422_TX0_CLK_N~SYNC422_TX1_CLK_N	Output	同步 422 通道 0、1 发送时钟-
SYNC422_TX0_DATA_P~SYNC422_TX1_DATA_P	Output	同步 422 通道 0、1 发送数据+
SYNC422_TX0_DATA_N~SYNC422_TX1_DATA_N	Output	同步 422 通道 0、1 发送数据-
SYNC422_RX0_EN_P~SYNC422_RX1_EN_P	Input	同步 422 通道 0、1 接收门控+
SYNC422_RX0_EN_N~SYNC422_RX1_EN_N	Input	同步 422 通道 0、1 接收门控-
SYNC422_RX0_CLK_P~SYNC422_RX1_CLK_P	Input	同步 422 通道 0、1 接收时钟+
SYNC422_RX0_CLK_N~SYNC422_RX1_CLK_N	Input	同步 422 通道 0、1 接收时钟-
SYNC422_RX0_DATA_P~SYNC422_RX1_DATA_P	Input	同步 422 通道 0、1 接收数据+
SYNC422_RX0_DATA_N~SYNC422_RX1_DATA_N	Input	同步 422 通道 0、1 接收数据-
RS485_P~RS4851_P	INOUT	RS485 通道 0~1+
RS485_N~RS4851_N	INOUT	RS485 通道 0~1-
GND	GND	地

注明：


- （一）、关于RS422通讯信号的连接方法请参考《[RS422通讯的信号连接方法](#)》章节；
- （二）、关于RS485信号的连接方法请参考《[RS485通讯信号的连接方法](#)》章节；

## 第四章 各种信号的连接和使用方法


### 第一节、RS422 通讯信号的连接方法

以第 0 路通讯端口的连接方法为例，如下：

#### 一、单向异步 422 信号的连接方法





#### 二、单向异步 422 信号的连接方法




#### 三、同步 RS422 信号的连接方法

3 组可独立配置为输入或输出的端口的连接方法如下：






## 第二节、RS485 通讯信号的连接方法




## 第三节、同步和异步 422 的使用方法

### 1、同步 422

同步 RS422 每路采用时钟、数据和门控三个信号实现数据的同步传输。驱动端时钟下降沿发送数据，接收端上升沿接收数据。以字节作为数据传输的基本单位，高位先行 (MSB first)；数据线/时钟线/门控空闲(IDLE)状态为高电平。数据传输结束后，数据线/时钟线/门控回到高电平。传输时钟频率为 500kbps（时钟信号占空比 50%±5%），发送端（发送芯片输出端）时钟下降沿和数据的偏移小于 (+/-) 时钟周期的 10%。用户利用软件界面选择待发送数据文件，通过开关按钮控制 422 输出。



### 2、异步 422



起始位: 1 位;

数据位: 8 位;

校验位: 1 位, 奇校验;

停止位: 1 位;

波特率: 115200bps, 误差小于 3%。

用户利用软件界面选择待发送数据文件, 通过开关按钮控制 422 输出。

### 3、RS485

RS485 通信协议类似异步 422, 只有校验位在发送数据时被用作地址/数据标志位。

## 第五章 产品的应用注意事项、保修

### 第一节、注意事项

在公司售出的产品包装中，用户将会找到这本硬件说明书、软件说明书和PXI4225板，同时还有产品质保卡。产品质保卡请用户务必妥善保存，当该产品出现问题需要维修时，请用户将产品质保卡同产品一起，寄回本公司，以便我们能最快的帮用户解决问题。

在使用该产品时，应注意产品正面的IC芯片不要用手去摸，防止芯片受到静电的危害。万不得已时，请先将手触摸一下主机机箱(确保主机电源三线插头中的地线与大地相接)，以提前放掉身体上的静电。

### 第二节、保修

PXI4225自出厂之日起，两年内凡用户遵守运输，贮存和使用规则，而质量低于产品标准者公司免费修理。