## GL220使用手册

#### 手册目录

- 1. 各部分名称
- 2. 操作键盘的说明
- 3. 画面显示的说明
- 4. 使用注意事项
- 5. 使用方法的说明
  - 接线,开机
  - 菜单设置
  - 采集数值
  - 结果阅览
- 6. 便捷功能的说明



(打	开包装箱后,请确认	
•	箱内物品(清单)	
G	L220	1台
使	用说明书	1册
C	D-ROM	1张
6	R证书	1份
A	C电缆	1根
Α	C适配器	1个
• )	GL220有无损伤	

## 各部分名称







2

#### 操作键盘的说明



#### 画面显示的说明



#### 使用注意事项

• 使用环境条件 环境温度为0~45℃ 环境湿度为5~85% RH

• 使用前热身准备 使用本机前,请提前开机30分钟

• 未使用通道的处理方法 (1)短接+和-输入端 (2)输入设定为'off'

噪音信号的处理方法
(1)本机连接GND
(2)连接本机和测量对象的GND
(3)使用干电池供电
(4)菜单设定时,滤波器设定为有效
(5)采样率设定时,选用数字滤波有效的采样率

测量通道数	数字滤波有效的采样率
1通道	<b>50ms</b> 以上
2通道以下	<b>125ms</b> 以上
5通道以下	<b>250ms</b> 以上
10通道以下	500ms以上

• 最大输入电压 下图A, B, C 3种接线方式下, 皆为60Vp-p。



- 工作频率设定
- 1。按MENU键,打开设置画面。

2。移动光标至'USER'--〉'AC Line cycle'。 按ENTER键和上下方向键,选择设定频率。



使用说明-接线/开机



\*通过通道1测量温度(使用TC-T)为例

服务电话:021-51086370



使用说明-菜单设置2

服务电话:021-51086370



10。挖▶ 键。移动光标至 显示"Create new folder"画面。 11。按 ▶ 键,按ENTER键	14。按ENTER打开'select file/folder'画面。 选择新建文件夹,按ENTER。 采样数值将保存到这个文件夹中。	1。按START/STOP键 Start data capture? [ENTER]Yes [QUIT]No
New folder name: TEST AaO+++ OK [Alph Big] ABCDEEGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ. [ $\uparrow \downarrow \longleftrightarrow$ ]Select, [ $\leftarrow \leftarrow$ ]Back,[ $\rightarrow \rightarrow$ ]Forward [ENTER]Input/[QUIT]Exit		2。按ENTER键。 数值采集开始。 Memory Recording 1 sec/DIV ●REC 回 回 ① ① 90900:00:06 06962:30:55
12。按方向键和ENTER键,输入新文件夹名。 按方向键移动光标至'OK',按 'ENTER'键。		3。按STRAT/STOP键 Stop data capture? (ENTER)Yes [QUIT]No
13。打开以下画面。 Record Settings Folder: 《MEM》 ▼ Name Type: Auto ▼ File Type: GBD ▼ OK Cancel		4。按ENTER键。 数值采集数值。

## 使用说明-结果阅览



#### 服务电话:021-51086370

## 便捷功能的说明1

<ul> <li>· 测量开始/结束触发功能</li> <li>*比如需要在测量温度达到20度时开始测量</li> </ul>	(3)移动光标至'标准设定',按ENTER键 打开'触发器标准值设定'画面,移动光标 至'模式'的通道1处,按ENTER键 选'H',按ENTER键确定后,	5。按ENTER键。 Trigger Level Settings •Display Logic/Pulse Data: ▶ CH: Mode Lower-Level-Upper 1:FH   + 20 °C 2: Off 3: Meas Off 4: Meas Off 5: Meas Off 6: Meas Off 8: Meas Off 9: Meas Off 9: Meas Off 0: Meas Off 0: Meas Off
(1)按MENU键,移动光标至TRIG. THE DATA TRIS USER OTHR 2012:28:38 回回回回 [ ~ Trigger Settings] ·Start Source: Off ·Stop Source: Off ·Repeat: [▲ Alarm Settings] ·Alarm Level: ▼	Trigger Level Settings Display Logic/Pulse Data: ▷ CH: Mode Lower-Level-Upper 1 Off 2: FH 3: ₹ L )ff 4: ■ Win In )ff 5: ■ Win Out )ff 6: Meas Off 8: Meas Off 9: Meas Off 10: Meas Off 10: Meas Off	6。移动光标至'OK',按ENTER键。 完成设定。
(2)按向下方向键,移动光标至'开始侧原设定' 按ENTER键,向下方向键选择标准值后按ENTER 键确定。 Offf Level Alarm Ext. Date Weekly Time	4。移动光标至'上限-标准-下限',按ENTER 键,打开设定画面。按方向键设定温度20度。 Set Value: + 20 Limits: [- 2700, + 20000] [ENTER]Register	

## 便捷功能的说明2

• 调整波幅 1。按 'SPAN/POSI/TRACE' 打开 'SPAN' 画面 <sup>20</sup> 00:18:45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	<ul> <li>调整波上下位置</li> <li>1。按 'SPAN/POSI/TRACE'</li> <li>打开 'POSITION' 画面</li> </ul>	• (不)显示波形 1。按'SPAN/POSI/TRACE'打开 'TRACE'画面
2。按上下键选CH1(被选后呈放大状) <b>FLL 100.0</b> <b>1 CH 1</b> <b>1 CH 1</b> <b>2 1.0000</b> V <b>3 0</b> <del>1</del>	2。按上下键选CH1(被选后呈放大状)	2。按上下键选CH1(被选后呈放大状)
3。按左右键设定'SPAN'至100	3。按左右键设定'position',80度到-20度 POSITION PLL + 20:0 1 CH 1 (+ 80.0 - 20.0 ∝ 2 +0.5000 ↓ 3 0++	3。按左右键选ON(显示通道1波形)/选OFF (不显示通道1波形