

# CMI153

## 用户快速使用指导

### 包装

CMI153 双功能主机

76.5um 检验用聚酯薄膜标准片 (OICM 认证)

参考用铁底材 (仅供演示用)

### 测量范围

磁感 0-2032um (80mil)

涡流 0-1016um (40mil)

### 校准

本仪器为预校准, 无需用户进行校准, 用户收到即可使用。

### 测量

- ◆将仪器拿在空中轻按按键, 以期即上电开启
- ◆等待至仪器显示四条短横线
- ◆将探头放置在被测表面上按下
- ◆仪器会自动检测底材类型
- ◆“Fe”表示底材为磁性底材, “NF”表示底材为非磁性底材
- ◆蜂鸣声表示已完成一次测量
- ◆测量读数显示 1 分钟
- ◆蜂鸣之后仪器即可从被测表面上拿起, 测量完成

### 按键

指代符号	操作
●	按一下按键, 然后松开
—	持续按键 2 秒

### 功能操作

进行任何一个功能操作前, 需先按键使仪器上电开启

底材纠正 (归零)			
步骤	操作	显示	声音指示
1	—	BASE	无
2	将探头放置在待测底材上按下	0.0 BASE 1	蜂鸣声
3	将探头提起, 再将探头放置在底材上按下	0.0 BASE 2	蜂鸣声
4	将探头提起, 再将探头放置在底材上按下。仪器完成归零, 待使用。	DONE	蜂鸣声
在未完成底材纠正时退出			
操作		显示	声音指示
— (按键保持 4 秒)		无	蜂鸣声

### ★单位切换 (um 和 mil)

步骤	操作	显示	声音提示
1	● —	新单位	蜂鸣声

### ★回复出厂设置 (初始化)

步骤	操作	显示	声音提示
1	● ● — (按键保持 4 秒)	RSET	蜂鸣声

联系北京时代润宝科技发展有限公司中国区一级代理

支持及销售 010-57164079/13691553157 E-mail: [yst2288@163.com](mailto:yst2288@163.com)