## 深圳市时代之峰科技有限公司

<u>电话: 0755-83982139</u> 传真: 0755-83980990 网址: http://www.cewenyi.com

## CLJ-3016 台式激光尘埃粒子计数器

激光尘埃粒子计数器有一个触摸 屏界面,可以在锂电池(选配) 和交流电下工作。根据下表可以 在 0.1CFM(2.83 L/min)流速下采集 粒径为 0.3-10 μm 的颗粒物。

使用每个产品中的上位机软件可以下载 5000 个以下的数据用来分析和制定报告。

激光尘埃粒子计数器的典型应用包括洁净室的监测、研究、暴露评估、室内空气质量评估,过滤器测试,净化器测试,质量确定和污染物迁移的研究。所有粒子计数器都符合 GB 标准

## CLJ-3016 台式激光尘埃粒子计数 器



型号	CLJ-3016 型激光尘埃粒子计数器
采样流量	2.83L/min±5%
粒子粒径分档	0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um
激光光源	长寿命的激光二极管,使用寿命 10 年
进口气泵	连续工作稳定,节能环保
检定标准	GB/T6167-2007,JJF1190-2008
重复性相对误差	<±10%
粒径分布误差	<±30%
最大采样浓度	35000 颗/升
自净时间	≤10min (10 分钟内计数连续 3 次为零,95%置信度)
采样周期	用户自设定 (5∽9999 秒)
采样延时	用户自设定 (1∽100 秒)间隔 1-1800S
UCL 采样次数	2∽50
UCL 采样点数(位置)	2∽50
数据内存容量	1∽5000 组测量数据,可查询
计数模式	累计数
屏幕显示	彩色 5 寸触摸屏
打印方式	内置式热敏打印机
电源适配器	输入 100-240V 50Hz,输出 16.8V 2A
洁净度等级判定标	ISO14644-1, GMP 静态,GMP 动态
准	ISO14044-1, GIVIP 即心, GIVIP 幻心
温湿度	选配
数据通讯接口	USB
环境	使用环境: 0∽40℃ 相对湿度 10∽90%

## 深圳市时代之峰科技有限公司

电话: 0755-83982139 传真: 0755-83980990 网址: http://www.cewenyi.com

日间: 0100 00002100	
	储存环境: -30℃∽45℃ 相对湿度 0∽90%
标准配件	等动力采样头,采样头连接 PVC 软管,自净过滤器,三角架,打印纸,便携式保护箱,供电适配器, U盘,USB 数据线,使用说明书,原厂校准报告,合格证
外形尺寸	长 240 X 宽 245 X 高 120
材质	SUS304 不锈钢
重量(含电池)	2. 5Kg



